

# Dispositivo di presa positivo secondario

Il dispositivo di presa positivo secondario atto ad impedire il rilascio del carico completo o di parte dello stesso, si rende necessario in presenza di carichi NON unitari.

## Esempi di carico NON unitario:

- ✚ Carico non pallettizzato;
- ✚ Carico pallettizzato mancante di involucro termoretraibile e/o reggiatura;
- ✚ Carico pallettizzato con in involucro e/o reggiatura danneggiati;
- ✚ Carico posto su pallet a perdere.

## **Sequenza di sollevamento per carico non unitario (pallet non riutilizzabile)**



1) Posizionare il carico sopra la rete senza appoggiarlo



2) Inserire gli occhielli negli appositi ganci di sicurezza avendo cura di iniziare dalla parte posteriore



3) sollevare in sicurezza

